

**EAC**



Система пожарной сигнализации адресная АСПС 01–33–1311

## **Модуль релейный силовой адресный**

**PM2-XP777(С)**

Паспорт

**РЮИВ 170510.000-01 ПС**

Редакция 1.2

октябрь 2024  
г. Минск

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль релейный силовой адресный РМ2-ХР777(С) (далее – РМ2(С)) предназначен для работы в составе системы пожарной сигнализации адресной АСПС 01-33-1311 ТУ РБ 190285495.003-2003 (далее – АСПС) и служит для управления оповещателями, исполнительными устройствами пожарной автоматики и другим технологическим оборудованием через встроенные реле.

## 2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

РМ2(С) предназначен для установки внутри помещений и соответствует группе исполнения В3 по ГОСТ 12997, при этом устойчив к воздействию окружающей среды с температурой от -10 °С до + 40°С и значении относительной влажности 95% при температуре +30°С без конденсации влаги.

Конструкция РМ2(С) не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, возможности заливания водой. РМ2(С) рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы. РМ2(С) является восстанавливаемым, ремонтпригодным устройством. Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

Полная информация о назначении, технических характеристиках, устройстве, конструкции, составе и порядке работы с РМ2(С) содержится в документе «Адресная система пожарной сигнализации АСПС 01-33-1311 «Бирюза»». Руководство по эксплуатации», размещенном на сайте: WWW.ROVALANT.COM.

## 3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (см. таблицу 1)

Табл. 1

Характеристика	Значение
Максимальное количество РМ2(С) в адресном шлейфе (ША) без учета других адресных устройств	63
Протокол обмена данными по ША	ХР777
Напряжение питания постоянного тока от источника бесперебойного питания (ИБП), В	12-28
Максимальный ток потребления от ИБП в дежурном режиме, мА: - при напряжении питания 12 В, - при напряжении питания 24 В	5 15
Максимальный ток потребления от ИБП при включении 1 реле, мА - при напряжении питания 12 В, - при напряжении питания 24 В	40 50
Максимальный ток потребления от ИБП при включении 2-х реле, мА - при напряжении питания 12 В, - при напряжении питания 24 В	75 85
Количество встроенных релейных выходов	2
Характеристики встроенных релейных выходов (по постоянному току)	12 В/ 6А 24 В/ 6А
Характеристики встроенных релейных выходов (по переменному току)	250 В/ 6А
Напряжение питания от ША ХР777, В	12-28
Максимальный ток потребления от ША, не более, мА	0,1
Габаритные размеры корпуса, мм	180×110×30
Степень защиты корпуса	IP40
Масса, не более, кг	0.2

## 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ (см. таблицу 2)

Табл.2

1	Модуль релейный силовой адресный РМ2-ХР777(С)	1 шт
2	Паспорт	1 шт
3	Индивидуальная упаковка	1 шт
4	Комплект крепежных изделий	1 шт

## **5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

При монтаже и эксплуатации РМ2(С) необходимо соблюдать требования ТКП 181-2009 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), ТКП 427-2022 «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации».

Не допускается установка и эксплуатация РМ2(С) во взрывоопасных зонах, характеристика которых приведена в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).

К работам по монтажу, установке и обслуживанию РМ2(С) должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию.

## **6 МАРКИРОВКА**

РМ2(С) имеет следующую маркировку:

- наименование и условное обозначение РМ2(С);
- десятичный номер;
- наименование страны и торговой марки изготовителя;
- дату изготовления и заводской номер;
- знаки подтверждения соответствия;
- напряжение питания.

## **7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

РМ2(С) должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, при температуре окружающего воздуха от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°C без конденсации влаги. В помещениях для хранения РМ2(С) не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Транспортирование РМ2(С) должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. После транспортирования при отрицательных температурах воздуха РМ2(С) перед включением должна быть выдержана в нормальных условиях в течение не менее 12 ч.

## **8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации РМ2(С) составляет 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. ООО «РовалэнтИнвестГрупп» гарантирует соответствие технических характеристик РМ2(С) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования РМ2(С). Срок службы РМ2(С) – не менее 10 лет.

## **9 СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ**

Содержание в изделии драгоценных металлов справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации на специализированном предприятии.

Золото - 0,0193123 г.

Серебро - 0,2382835 г.

## **10 УТИЛИЗАЦИЯ**

РМ2(С) не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требует специальных мер при утилизации.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль релейный силовой адресный РМ2-ХР777(С) изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ РБ 190285495.003-2003, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

**Изготовитель:** ООО «РовалэнтИнвестГрупп», Республика Беларусь, 220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187/8, тел. (017) 368-16-80.

**Техническая поддержка:** При возникновении вопросов по эксплуатации изделия необходимо обращаться в организацию, в которой было приобретено данное изделие, или в ООО «РовалэнтИнвестГрупп».

WWW.ROVALANT.COM, телефон/факс: (017) 368-16-80.